



Richtig auspacken und in Betrieb nehmen

Nach Abnehmen des Deckels der Verpackung finden Sie zuoberst diese Information sowie die Betriebsanleitung des Modells. Gehen Sie zum weiteren Auspacken wie folgt vor:

Nehmen Sie zuerst den oberen Teil des Hartschaums und die auf dem Modell liegende Folie ab.



Entfernen Sie nun die beiden kleinen Schaumklötze rechts und links.

Fassen Sie den Triebwagen
nicht an den Fenstern
sondern nur oben über den Türen an....



...und heben Sie ihn vorsichtig nach oben aus der Verpackung.

Heben Sie bitte alle Verpackungsteile auf, damit Sie das Modell wieder korrekt einpacken können. Nur so ist der optimale Transportschutz gewährleistet.

Inbetriebnahme

Fahren Sie Ihren Schienenbus bei mittlerer Geschwindigkeit eine kurze Zeit (ca. 3 Minuten) ein. Wie Sie die Adresse des VT98 in Ihren Handregler LH90 eingeben, erfahren Sie auf der Rückseite!

Eingeben der Adresse 798 in den LH90

Wir gehen bei dieser Beschreibung davon aus, dass der LH90 in Betrieb ist.

Um die Adresse 798 des Schienenbus in den LH90 einzugeben, ersetzen Sie eine der Adressen im Stapel des LH90.

Wählen Sie durch mehrfachen Drücken der Taste "A" die Lokadresse aus, die Sie ersetzen wollen.



Im folgenden Beispiel haben wir die Adresse 24 ausgewählt. Sie soll nun durch die Adresse 798 ersetzt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

Taste	Display	Bemerkung
		Im Display sehen Sie die Anzeige des zuletzt gewählten Menüs.
		Durch Drücken der Taste '1' gelangen Sie unmittelbar in die Eingabe einer neuen Adresse in den Stapel. Oben rechts blinkt der Punkt.
		Drücken Sie nun die Taste 2 ⁶ so oft, bis an der Hunderterstelle eine "7" sichtbar ist.
		Drücken Sie nun die Taste 3 ⁷ so oft, bis an der Zehnerstelle eine "9" sichtbar ist.
		Drücken Sie nun die Taste 4 ⁸ so oft, bis an der Einerstelle eine "8" sichtbar ist.
		Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Nun können Sie den VT98 steuern.

Sollte irgendein Problem mit dem Modell auftauchen, welches Sie nicht beheben können, senden Sie die Lok bitte direkt an uns (Adresse siehe unten). Bitte teilen Sie uns mit bei welchem Händler Sie die Lok erworben haben und, sofern Sie per Versand beliefert wurden, auch den Namen des Paketdienstes.

Für unseren Service ist es außerdem hilfreich, wenn Sie uns mitteilen welche Digitalsteuerung (und deren Softwareversion) Sie verwenden. Dies erleichtert es uns, Ihr problem nachzuvollziehen.

Irrtum sowie Änderung aufgrund des technischen Fortschritts, der Produktpflege oder anderer Herstellungsmethoden bleiben vorbehalten.

Lenz
ELEKTRONIK GMBH

Vogelsang 14
35398 Gießen
Hotline: 06403 900 33
Fax: 06403 900 155
www.lenz-elektronik.com
e-mail: info@spur0.de